

Release 4.0



Cisco Unity-Telefonmenüs für die Standardanweisungen

In diesem Dokument sind die Cisco Unity™-Hauptmenüs abgebildet, die Ihnen über das Telefon zur Verfügung stehen.

Bei der telefonischen Verwaltung Ihrer Nachrichten können Sie dieses Dokument als Referenzinformation verwenden. Eine Beschreibung der verschiedenen Cisco Unity-Funktionen sowie entsprechende Anleitungen finden Sie im *Cisco Unity-Bemutzerhandbuch*.

So rufen Sie Cisco Unity über das Telefon auf

- Schritt 1** Wählen Sie die entsprechende Nummer für Cisco Unity:
- Wenn Sie Cisco Unity von innerhalb Ihres Unternehmens anrufen, wählen Sie die interne Telefonnummer.
 - Wenn Sie Cisco Unity von außerhalb des Unternehmens anrufen, wählen Sie die externe Telefonnummer.
- Schritt 2** Falls Sie von außerhalb anrufen, drücken Sie *****, wenn Cisco Unity antwortet.
- Schritt 3** Geben Sie Ihre ID (meist Ihre Durchwahl) ein, und drücken Sie **#**.
- Schritt 4** Geben Sie ggf. Ihr Cisco Unity-Kennwort (PIN) ein, und drücken Sie **#**.

So greifen Sie auf den Cisco Unity-Assistenten oder den Cisco Unity-Posteingang zu

- Schritt 1** Starten Sie Microsoft Internet Explorer.
- Schritt 2** Rufen Sie die Website <http://<Cisco Unity-Server>/ciscopca> auf. (Beachten Sie bei Eingabe des URL die Groß- und Kleinschreibung.)
Wenn Sie den Namen des Cisco Unity-Servers nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
- Schritt 3** Melden Sie sich bei Cisco PCA an.
- Schritt 4** Navigieren Sie zu den Cisco Unity-Assistenten-Seiten oder zu den Cisco Unity-Posteingang-Seiten.

Referenzinformationen

Interne Cisco Unity-Telefonnummer

Externe Cisco Unity-Telefonnummer

Teilnehmer-ID (meist die Durchwahl)

Cisco Personal Communications Assistant-Website (PCA)

Cisco Unity-Servername

Name und Nummer des Cisco Unity-Systemadministrators

Firmenhauptsitz
 Cisco Systems, Inc.
 170 West Tasman Drive
 San Jose, CA 95134-1706
 USA
<http://www.cisco.com>
 Tel: +1 408 526-4000
 +1 800 553-NETS (6387)
 Fax: +1 408 526-4100



Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems und das Cisco Systems-Logo sind eingetragene Marken von Cisco Systems, Inc. oder dessen Partner in den USA und bestimmten anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument bzw. auf dieser Website erwähnten Namen oder Marken sind Eigentum der entsprechenden Besitzer. Der Gebrauch des Wortes „Partner“ bedeutet nicht, dass eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Cisco und einer anderen Firma besteht. (02018)

♻️ Gedruckt in den USA auf Recyclingpapier mit 10 % Altpapieranteil.

Abhören:

1 Neue Nachrichten

3 1 Gespeicherte Nachrichten

Nachrichtentypenü*

- 1 Sprachnachrichten
- 2 E-Mail-Nachrichten
- 3 Faxnachrichten
- 4 Bestätigungen
- # Alle Nachrichten

*Verfügbar, wenn diese Option aktiviert ist.

Während Nachricht

- 1 Nachricht neu starten
- 2 Speichern
- 3 Löschen
- 4 Langsame Wiedergabe
- 5 Lautstärke ändern*
- 6 Schnelle Wiedergabe
- 7 Rücklauf
- 8 Anhalten/Fortsetzen
- 9 Schneller Vorlauf
- # Schneller Vorlauf zum Ende
- # # So speichern

*Auf einigen Systemen verfügbar.

Nach Nachricht

- 1 Nachricht erneut wiedergeben
- 2 Speichern
- 3 Löschen
- 4 Antworten
- 4 2 Allen antworten
- 4 4 Teilnehmer anrufen*
- 5 Nachricht weiterleiten
- 6 Als neu speichern
- 7 Rücklauf
- 8 E-Mail- bzw. Faxnachricht an ein Faxgerät übermitteln*
- 9 Nachrichteneigenschaften wiedergeben
- # So speichern

*Auf einigen Systemen verfügbar.

2 Nachricht senden

Nachricht adressieren und aufzeichnen, anschließend:

Jetzt senden

1 Nachrichtenoptionen

- 1 Adressierung ändern
- 2 Aufzeichnung ändern
- 3 Besondere Versandform einstellen
- 4 Nachricht wiedergeben
- # Senden

1 Name hinzufügen 2 Aktuelle Namen wiedergeben 3 Namen entfernen

1 Aufzeichnung wiedergeben 2 Aufzeichnung speichern 3 Erneut aufzeichnen 4 Zur Aufzeichnung hinzufügen

1 Dringend 2 Empfangsbestätigung 3 Privat 4 Später

4 Setup-Optionen

1 Begrüßungen und Anrufübergabe

2 Nachrichteneinstellungen

3 Persönliche Einstellungen

- 1 Begrüßungen ändern
- 2 Anrufübergabe ändern

- 1 Benachrichtigung ändern
- 2 Faxübermittlung ändern
- 3 Menüstil ändern
- 4 Private Listen bearbeiten

- 1 Kennwort ändern
- 2 Aufgezeichneten Namen ändern
- 3 Verzeichniseintrag ändern

1 Diese Begrüßung aufzeichnen 2 Alternative Begrüßung ein-/ausschalten 3 Weitere Begrüßungen bearbeiten 4 Alle Begrüßungen wiedergeben

1 Zwischen Übergabe von Anrufen an eine Durchwahlnummer und Übergabe an eine gesprochene Nachricht wechseln 2 Durchwahl oder Telefonnummer ändern

1 Pager 2 Privatanschluss 3 Büroanschluss 4 Zweitanschluss

1 Diese Nummer speichern 2 Neue Nummer eingeben

1 Vollständige Menüs oder Kurzménüs auswählen

1 Listen wiedergeben 2 Namen im Eintrag ändern

1 Eintragsstatus ändern

Jederzeit verfügbare Tasten

0 Hilfe

* Abbrechen oder Zurück