

A Cisco Unity rövid bemutatása – opcionális beszélgetés 1

Kiadás dátuma: 2004. május 25.

Ez az útmutató kártya azt ismerteti, hogyan lehet telefonon elérni a Cisco Unity szolgáltatást, valamint megnyitni a Cisco Unity Assistant és a Cisco Unity Inbox webhelyet.

Bemutatja a Cisco Unity legfontosabb menüit is, amelyek az üzenetek telefonon keresztül történő kezelésekor használhatók.



Tipp

Amikor először hívja a Cisco Unity szolgáltatást, automatikusan lejátszódik a bejegyzéskor használt párbeszéd. A bejegyzés során nem kell használnia ezt a kártyát. Egyszerűen figyeljen oda arra, amit hall, és válaszoljon az utasításoknak megfelelően.

A Cisco Unity elérése telefonon

1. lépés Hívja fel a Cisco Unity szolgáltatást.

Saját asztali készülékéről a következő számot hívja:

A szervezeten belüli másik készülékről a következő számot hívja:

A szervezeten kívülről a következő számot hívja:

2. lépés Ha a szervezeten belül egy másik telefonról, vagy a szervezeten kívülről telefonál, nyomja meg a * gombot, amikor a Cisco Unity fogadja a hívását.

3. lépés Ha a rendszer kéri, adja meg Cisco Unity azonosítóját (ez általában az asztali telefonjának a mellékszám), majd nyomja meg a # gombot.

4. lépés Adja meg Cisco Unity jelszavát, majd nyomja meg a # gombot.

(Ha elfelejtette a jelszavát, jelentkezzen be a Cisco PCA webhelyre, majd keresse meg a Cisco Unity Assistant Personal Preferences [Személyes beállítások] oldalát, és módosítsa a jelszót.)

A következő eljárásban a Cisco Personal Communications Assistant (PCA) webhelyet használja a Cisco Unity Assistant és a Cisco Unity Inbox elérésére.

A Cisco Unity Assistant és a Cisco Unity Inbox elérése

1. lépés Indítsa el Microsoft Internet Explorer böngészőt.

2. lépés Lépjen a **http://<Cisco Unity server>/ciscopca** címre. (Az URL-címbe különbözőnek számítanak a kis- és a nagybetűk.)

3. lépés Jelentkezzen be a Cisco PCA webhelyre.

4. lépés Keresse meg a Cisco Unity Assistant vagy a Cisco Unity Inbox oldalakat.

Hasznos információk

Az Ön Cisco Unity azonosítója

Cisco PCA webhely

Cisco Unity tartomány

Cisco Unity kiszolgáló

A Cisco Unity rendszergazda, illetve technikai támogatási munkatárs kapcsolatfelvételi adatai

További Cisco Unity dokumentáció

Cisco Unity használati útmutató

Cisco Unity – a telefon menüi és billentyűparancsai

Vállalati központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 526-4100



Copyright © 2004 Cisco Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A Cisco, a Cisco IOS, a Cisco Systems és a Cisco Systems logója a Cisco Systems, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jelen dokumentumban vagy webhelyen említett minden márká, név és védjegy birtokosaik tulajdonát képezi. A partner kifejezés használata nem jelenti azt, hogy partneri kapcsolat lenne a Cisco és valamely más vállalat között. (0401R)

Üzenetek beolvasása



Üzenet közben


- 1 Üzenet visszatekerése
- 2 Szünet/folytatás
- 3 Előretekerés
- 3 3 Előretekerés a végéig
- 4 Lassított lejátszás
- 4 4 Lassabb lejátszás
- 5 Üzenet tulajdonságainak lejátszása
- 6 Gyors lejátszás
- 6 6 Gyorsabb lejátszás
- 7 Hangerő csökkentése*
- 8 Hangerő alaphelyzetbe állítása*
- 9 Hangerő növelése*
- # Üzenet kihagyása, mentés a jelenlegi állapotban
- # # Üzenet kihagyása, mentés újként (új és mentett üzenetek)

Üzenet után

- 1 Ugrás vissza
- 2 E-mail vagy fax küldése faxkészülékre*
- 4 Üzenet lejátszása újból
- 5 Üzenet tulajdonságainak lejátszása
- 6 Üzenet továbbítása
- 7 Törlés
- 8 Válasz
- 8 2 Válasz mindenkinek
- 8 8 Felhasználó hívása*
- 9 Mentés/visszaállítás mentettként*
- # Mentés a jelenlegi állapotban
- # # Mentés újként/visszaállítás újként*

*Egyes rendszereken nem érhető el.

Üzenet küldése



Beállítások módosítása



*Egyes rendszereken nem érhető el.

Ezek a gombok bármikor használhatók

0 Súly

* Visszavonás vagy mentés